Tam Protez Ölçü Yöntemleri

Prof. Dr.Mutahhar Ulusoy

Tam protez ölçü teorilerinin sınıflandırılmasında "Ölçü Esnasında Dokulara Uygulanan Basınç" dikkate alınarak 3 yöntem öne çıkmaktadır:

I -Mukostatik: Basınçsız veya minimal basınçlı ölçü tekniği

II -Mukokompresif: Pozitif basınçlı ölçü tekniği

III- Selektif basınçlı ölçü tekniği: Basınçlı ve basınçsız yöntemlerin karışımıdır.

Ölçü Almadaki Seans Sayısına Göre Ölçü Teknikleri :

1-) Tek Seanslı Ölçüler: Ağıza uyumlu standart kaşıklarla gerçekleştirilir

2-) Birden Fazla Seanslı Ölçüler: Özel kaşıkların kullanılması gerekir

Ölçüde Kullanılan Malzeme Sayısına Göre:

1-)Tek Ölçü Maddesi Kullanılan Teknikler: Tek ölçü maddesi kullanılması esasdır, seans sayısı ve kaşık türü standart veya özel kaşık oluşu önemli değildir.

2-)Birden Fazla Ölçü Maddesi Kullanılan Teknikler: Kaşığın özel veya standart olması önemli olmayıp farklı ölçü maddelerinin bir arada kullanılması bu yöntemin özelliğidir.

Ölçü Kenarlarının Durumuna Göre Teknikler:

1-) Ölçü Kenarlarını Değişikliğe Tabi Tutmayan Yöntemler: Muko kompresif sistem

2-) Ölçü Kenarlarını Özel Bir İşleme Tabi Tutan Yöntemler: Kenarları Kerr stenciyle fonkiyonel olarak şekillendirilmiş özel kaşıklar kullanılır.

3-) Ana Modelde Ölçü Kenarlarının Kazınması Yöntemi